



Istruzioni brevi di Settaggio:

Tenere premuto **"MODE"** e **"PS-1"** contemporaneamente Il display vi mostrerà **(in rosso)** con la prima cifra la funzione da impostare mentre con le altre due cifre il valore impostato.

Funzione C Canale midi: scegliere con **"Bank Up"** o **"Bank Down"** Premere **"Mode"**

Funzione E 6/7/8 Esclusivi (Eon esclusivi) (Eof non esclusivi) scegliere con **"Bank Up"** o **"Bank Down"** Premere **"Mode"** per salvare

Istruzioni brevi d'uso:

Come programmare un preset:

Per salvare un **Preset** scegliere prima il **Banco** con **"Bank Up"** o **"Bank Down"** scegliere poi il **Preset** con i pulsanti **"PS-1"** – **"PS-8"**, premere **"Mode"** accendere o spegnere i **Loop** che ci interessano, tenere premuto **"Mode"** per almeno tre secondi tutti i led rossi lampeggeranno, premere di nuovo **"Mode"** per salvare il **Preset**.

Come programmare un Program Change di un Preset:

Scegliere il **Preset** da programmare, premere ora **"Mode"** e **"PS-2"** contemporaneamente, il display vi mostrerà **(in verde)** il **Program Change** impostato, scorrere con **"Bank Up"** o **"Bank Down"** il numero tra 0 e 127 poi premere di nuovo mode per salvare.

Come verificare il Program Change programmato in un preset:

Per vedere quale **Program Change** è programmato in un **Preset** si deve semplicemente premere una seconda volta il **Preset** precedentemente selezionato, il display visualizzerà **(in verde)** per un secondo il **Program Change** memorizzato.

Modo Slave:

E' possibile comandare la **FLX-8MKII** con una altra apparecchiatura **Midi**, in questo caso quando la **FLX-8MKII** riceverà un **Program Change** sul canale Midi impostato (**canale 16 di default**) immediatamente si posizionerà sul modo **"Slave"** ed il display indicherà con la prima cifra **(in rosso)** la lettera **"S"** e con le altre due cifre **(in verde)** il **Preset** richiamato.

La **FLX-8MKII** richiamerà i 64 Preset (**8 Banchi x 8 Preset**) con **Program Change** che vanno **da 0 a 63** e farà lo stesso con **Program Change** che vanno **da 64 a 127**, spedirà anche dal proprio **"Midi Out"** tutti i messaggi che gli verranno inviati (**su tutti e 16 i canali Midi**) al suo **"Midi In"**

E' possibile scaricare l'intero manuale in formato Pdf al sito www.midione.it nella sezione "Download" con istruzioni più complete e dettagliate